

Le stockage des pneus des tracteurs

Les pneus sont des outils et équipements qui facilitent le travail agricole. Leur état détermine le temps nécessaire à la réalisation du travail, la qualité du travail et l'efficacité de la machine sur un travail particulier.

Lorsque vous stockez des pneus, nettoyez-les toujours avant de les ranger et si vous utilisez fréquemment plus d'un jeu de pneus sur un tracteur, rangez correctement le jeu que vous n'utilisez pas en toute sécurité, car un bon entreposage permet à vos pneus de durer plus longtemps.

La gestion des pneus

Pour une bonne gestion des pneus, il faut s'assurer que la zone de stockage est propre et puisque les pneus accumulent facilement la saleté et la poussière, il faut alors les nettoyer et les sécher complètement avant de les entreposer. Nettoyez également les roues lorsque les pneus sont encore montés et posez-les pour les faire sécher complètement avant de les stocker et de les protéger contre la lumière directe du soleil à l'aide des bâches.

De même, maintenez une

température de stockage de 5 à 15 degrés centigrades ou de 40 à 60 degrés

Fahrenheit et conservez toujours les pneus à l'abri de la chaleur afin

d'éviter tout dommage important. Évitez de stocker les pneus dans un endroit

qui les rendrait humides ou trop froids à l'intérieur et empêchez la graisse,

les huiles, les liqueurs blanches ou les liquides de frein d'entrer en contact

avec vos pneus et ne stockez pas de liquides avec les pneus au même endroit.

Si les pneus entrent en contact

avec des liquides, lavez-les immédiatement avec de l'eau chaude et du détergent

et vérifiez s'il y a de l'eau ou une surface mouillée à l'intérieur des pneus. Éloignez les pneus des moteurs électriques,

des aspirateurs centraux ou des pompes pour éviter qu'ils ne se fissurent.

De plus, ne collez pas les pneus

trop haut ou gardez-les à droite et enfin,

pour les pneus sur jantes, réduisez la pression du gonflage et placez le traîneau

contre l'autre.