

Comment construire une chèvrerie surélevée

Une chèvrerie peut être à même le sol ou bien surélevée.

Les chèvreries

surélevées sont plus chères que celles installées au sol en raison de la plus

grande quantité de bois nécessaire à leur construction. Si un éleveur possède

ses propres arbres et que le prix du marché est bas, il est préférable de les

utiliser pour construire une chèvrerie surélevée plutôt que de les vendre à bas

prix.

Importance de la chèvrerie surélevée

Lors de la construction d'une chèvrerie surélevée, il faut laisser des

espaces entre les poutres du plancher, suffisamment grands pour permettre aux

excréments et à l'urine de s'écouler vers le sol. C'est une erreur de

construire une chèvrerie surélevée sans laisser d'espaces dans le plancher, car

le but pour lequel le plancher est surélevé ne sera pas atteint.

Avec une chèvrerie surélevée, vous n'avez pas besoin de nettoyer la

chèvrerie tous les jours et si vos ouvriers ne sont pas doués pour le

nettoyage, il vaut mieux construire une chèvrerie surélevée.

Considérations sur les chèvreries surélevées

Lors de la construction, veillez à ce que les chèvres disposent d'une aire d'exercice.

La chèvrerie doit être située à 1,5 mètre du sol et les côtés doivent être scellés pour empêcher les chèvres de passer sous la chèvrerie et de se retrouver dans les excréments et l'urine. À une hauteur de 1,5 mètre du sol, elle est suffisamment haute pour permettre à quelqu'un d'y pénétrer et de la nettoyer.

Dans la chèvrerie surélevée, il est possible d'aménager des compartiments pour les chevreaux et d'autres sections de chèvres sous le même toit. Vous pouvez aussi la concevoir de manière à ce que les chèvres des différentes sections partagent la cour de désinfection sans se mélanger.