

Uvunaji wa tende kwa mashine ya kutikisa

Tende zinapokomaa huhitaji kuvuna kama, walakini hatua ya uvunaji hutegemea aina ya tende. Baadhi ya aina za tende haziwezi kuiva kabisa zikiunganishwa kwenye mti, na hizi huvunwa zinapogeuka manjano. Nyingine huhitaji kuiva kabisa kabla ya kuvunwa.

Mchakato wa kuvuna

Tende zinapokomaa, mahali amabao tundu hushikamana na bua hudhoofika.

Uvunaji wa tende unaweza kufanywa ama kwa kuchuma tende zilizokomaa na mbivu kwa mkono au kutikisa matawi ya mti na vishada vya tende ili kuwezesha tende zilizoiva kudondoka na kukusanywa.

Mashine ya kuvunia tende imetengenezwa kwa namna kwamba ina jukua ambapo mtu anaweza kusimama na kuinuliwa kufikia urefu wa tende.

Mvunaji huweka vishada vya tende kwenye mifuko miezi 2 kabla ya kuvuna.

Tende zinapokuwa tayari kuvunwa, mashine hiyo huunganishwa kwenye shina la mti na hutikisa shina la mti jambo ambalo hulazimisha tende kudondoka na kukusanywa kwenye mifuko iliyowekwa hapo awali.